

Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.ro, sau completați formularul albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



Rolete Zebra

În funcție de spațiul disponibil, există patru moduri de montare a roletelor zebra: pe tavan, pe peretele lateral, în deschidere geamului sau pe tocul geamului.

Montare pe rama ferestrei

Lățime: Măsurați geamul și adăugați 1-4 cm pe fiecare parte. Atunci când determinați depășirea, țineți cont de poziția mânerului, astfel încât să nu interfereze cu ridicarea și coborârea roletei, și de faptul că sistemul în sine este cu 2,5 - 3 cm mai lat decât lățimea țesăturii.

Înălțime: Măsurați din punctul de pe toc unde doriți să montați partea superioară a roletei zebra până în punctul în care doriți să ajungă roleta. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. În cazul în care roletele sunt montate pe tocul propriu-zis, trebuie să țineți cont de faptul că structura va ieși cu 5,5 cm din planul cadrului, dacă golul este mai aproape decât atât, poate împiedica deschiderea.

Montare în golul geamului

Lățime: Măsurați deschiderea, apoi scădeți 1 cm ca sistemul să încapă confortabil. Deoarece structura în sine este cu 4 până la 5 cm mai lată decât țesătura, mai scădeți încă 5 cm din dimensiunea măsurată.

Înălțime: Măsurați din partea de sus a deschiderii până în punctul în care doriți să ajungă roleta zebra. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. Este nevoie de cel puțin 8-10 cm deasupra cercevei mobile, dacă nu se montează pe tocul geamului.

Montare pe peretele lateral, deasupra ferestrei

Lățime: Dacă fereastra nu se află direct în colț, se recomandă să se lase o depășire de cel puțin 4 cm pe ambele laturi ale deschiderii ferestrei.

deasupra pervazului. Apoi, determinați spațiul necesar să fie jaluzele deasupra deschiderii. Este nevoie de cel puțin 8-10 cm deasupra cercevei mobile, astfel încât să nu obstrucționeze deschiderea ferestrei sau a ușii.

Montare pe tavan

Lățime: Dacă fereastra nu se află direct în colț, se recomandă să se lase o depășire de cel puțin 4 cm pe ambele laturi ale deschiderii ferestrei.

Înălțime: Măsurați de la tavan până la punctul pe care doriți să ajungă roleta zebra. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. Este nevoie de cel puțin 8-10 cm deasupra cercevei mobile, astfel încât să nu obstrucționeze deschiderea ferestrei sau a ușii.

Tipuri de sisteme pe care le oferim

- **Jaluzele Interioare:** Rolete Textile, Storuri Romane, Rulouri Mansardă, Rolete Zebra, Jaluzele Orizontale din Lemn, Jaluzele Orizontale din Aluminiu, Jaluzele Verticale, Paneluri Japoneze, Jaluzele Plisate, Perdele, Draperii, Galerii
- **Umbrire Exterioară:** Jaluzele Orizontale Exterioare, Rulouri Exterioare Aluminiu, Copertine, Pergole, Pereți de vânt
- **Altele:** Tapete, Uși și Ferestre Termopan, Uși de garaj, WPC-uri, Pervaze, Vopsele

Cum să ne contactați?

Doriți o ofertă de preț rapidă sau aveți nevoie de o consultanță? Scrieți un mesaj pe Facebook sau pe adresa de email info@prettoni.ro, cu dimensiunile aproximative, tipul și culoarea sistemelor pe care le căutați, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp!

Date de contact pe scurt:

- Web: www.prettoni.ro
- Email: info@prettoni.ro
- Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)