

Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: [info@prettoni.ro](mailto:info@prettoni.ro), sau completați formularul albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



## Storuri Romane

În funcție de spațiul disponibil, există patru moduri de montare a storurilor romane: pe tavan, pe peretele lateral, în deschidere geamului sau pe tocul geamului.

### Montare pe rama ferestrei

**Lățime:** Măsurați geamul și adăugați 1-4 cm pe fiecare parte. Atunci când determinați depășirea, țineți cont de poziția mânerului, astfel încât să nu interfereze cu ridicarea și coborârea storului.

**Înălțime:** Măsurați din punctul de pe toc unde doriți să montați partea superioară a storului până în punctul în care doriți să ajungă jaluzeaua. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. În cazul în care storurile sunt montate pe tocul propriu-zis, trebuie să țineți cont de faptul că structura va ieși cu 5,5 cm din planul cadrului, dacă golul este mai aproape decât atât, poate împiedica deschiderea.

### Montare în golul geamului

**Lățime:** Măsurați deschiderea, apoi scădeți 1 cm ca sistemul să încape confortabil.

**Înălțime:** Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. Este nevoie de cel puțin 8-10 cm deasupra cercevei mobile, dacă nu se montează pe tocul geamului.

### Montare pe peretele lateral, deasupra ferestrei

**Lățime:** Dacă fereastra nu se află direct în colț, se recomandă să se lase o depășire de cel puțin 4 cm pe ambele laturi ale deschiderii ferestrei.

**Înălțime:** La montarea pe peretele lateral, măsurați mai întâi până în ce punct trebuie să ajungă storul de la partea superioară a deschiderii. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra

## Montare pe tavan

**Lățime:** Dacă fereastra nu se află direct în colț, se recomandă să se lase o depășire de cel puțin 4 cm pe ambele laturi ale deschiderii ferestrei.

**Înălțime:** Măsurați de la tavan până la punctul pe care doriți să ajungă storul. Țesătura trebuie să se extindă până la cel puțin 1-2 cm deasupra pervazului. Este nevoie de cel puțin 8-10 cm deasupra cercevei mobile, astfel încât să nu obstrucționeze deschiderea ferestrei sau a ușii.

## Tipuri de sisteme pe care le oferim

- **Jaluzele Interioare:** Rolete Textile, Storuri Romane, Rulouri Mansardă, Rolete Zebra, Jaluzele Orizontale din Lemn, Jaluzele Orizontale din Aluminiu, Jaluzele Verticale, Paneluri Japoneze, Jaluzele Plisate, Perdele, Draperii, Galerii
- **Umbrire Exterioară:** Jaluzele Orizontale Exterioare, Rulouri Exterioare Aluminiu, Copertine, Pergole, Pereți de vânt
- **Altele:** Tapete, Uși și Ferestre Termopan, Uși de garaj, WPC-uri, Pervaze, Vopsele

## Cum să ne contactați?

Doriți o ofertă de preț rapidă sau aveți nevoie de o consultanță? Scrieți un mesaj pe Facebook sau pe adresa de email [info@prettoni.ro](mailto:info@prettoni.ro), cu dimensiunile aproximative, tipul și culoarea sistemelor pe care le căutați, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp!

## Date de contact pe scurt:

- Web: [www.prettoni.ro](http://www.prettoni.ro)
- Email: [info@prettoni.ro](mailto:info@prettoni.ro)
- Telefon: +40-722-130-130

---

**PRETTONI® - All rights reserved.**

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)